

Principali pulsanti	
1	tornare al menu iniziale
2	tornare indietro di 1 passo
3	• attivare il vivavoce (durante la chiamata) • annullare una chiamata in uscita (nel periodo compreso tra la digitazione del numero e la risposta dell'utente chiamato)
4	mettere chiamata in attesa
5	accedere al menu generale (diverse funzioni: recenti, contatti, posta vocale, funzioni, impostazioni)
6	richiamare in automatico ultimo numero
7	contatti
8	chiamate recenti
9	richiamare in automatico ultimo numero (quando su schermata iniziale)
0	• alzare/abbassare il volume suoneria • alzare/abbassare volume audio (durante la chiamata) • alzare/abbassare volume vivavoce (durante la chiamata)



Faq/Come fare per...

Deviazione chiamata (video tutorial disponibile)	
memorizzare il numero su cui effettuare la deviazione di chiamata	Digitare: • *07* • numero su cui effettuare chiamata (se esterno preceduto da 0) • # • tasto chiama (pulsante 6) • attendere doppio "beep" • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
attivare la deviazione di chiamata sul numero memorizzato	Digitare: • *01 • tasto chiama (pulsante 6) • attendere doppio "beep" • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
disattivare deviazione di chiamata sul numero memorizzato	Digitare: • *02 • tasto chiama (pulsante 6) • attendere doppio "beep" • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
attivare deviazione di chiamata solo quando il numero è occupato	Digitare: • *03 • tasto chiama (pulsante 6) • attendere doppio "beep" • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
disattivare deviazione di chiamata quando il numero è occupato	Digitare: • *04 • tasto chiama (pulsante 6) • attendere doppio "beep" • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)

attivare deviazione di chiamata solo quando non rispondo	Digitare: • *05 • tasto chiama (pulsante 6) • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
disattivare deviazione di chiamata quando non rispondo	Digitare: • *06 • tasto chiama (pulsante 6) • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)
togliere tutte le deviazioni precedentemente impostate, inclusa la memorizzazione del numero	Digitare: • *00 • tasto chiama (pulsante 6) • tasto chiudi chiamata (pulsante 3)

Annullare una chiamata effettuata

abbassare la cornetta :-)
oppure
premere pulsante vivavoce (pulsante 3)

Aggiungere un nuovo contatto di una chiamata recente alla rubrica

- premere “chiamate recenti” (pulsante 8)
- premere “dettagli” (pulsante 7)
- premere “aggiungi contatto” (pulsante 8)
- usare il pulsante “cancella” fino a far sparire il numero telefonico
- inserire il nome del contatto con utilizzando il tastierino alfanumerico e salvare

Chiamata in conferenza

1. Eseguire o rispondere alla prima chiamata
2. Selezionare il tasto "Confer"(pulsante 7), quindi selezionare "NuovaCh"(pulsante 7)
3. Digitare il numero del nuovo partecipante e attendere la risposta
4. Selezionare il tasto "Partecip."(pulsante 1) per attivare la chiamata in conferenza a tre

E' possibile ripetere "NuovaCh" (pulsante 7) per aggiungere un ulteriore partecipante e procedere secondo quanto indicato nei punti 3 e 4

Se l'interno è girato su un cellulare, si consiglia di:

Togliere la chiamata multipla in ricezione dall'impostazione dello smartphone:

1. selezionare l'icona del telefono
2. in alto a dx cliccare sui tre pallini, poi su "Impostazioni"
3. "Altre impostazioni"
4. avviso di chiamata "off"

Togliere l'eventuale segreteria telefonica per non diffondere il proprio numero di cellulare.

Avete qualche altra domanda sul funzionamento? Scrivete a ecostantino@comune.chieri.to.it e aggiorneremo le FAQ.